

TECLIT® Montagecheckliste



Eine sorgfältige Ausführung der Dämmarbeiten ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion des TECLIT Systems.

Vor Beginn der Dämmarbeiten

- Sind alle Rohrleitungen leckagefrei?
- Ist die Anlage außer Betrieb?
- Ist die Anlage staub-, öl-, rost- und schmutzfrei?
- Ist ausreichender Korrosionsschutz der Rohrleitung vorhanden?
- Ist auch Korrosionsschutz unter den Abhängern aufgetragen worden?
- Ist im Bereich von Schweißnähten nachträglicher Korrosionsschutz aufgetragen worden?
- Sind die zum System gehörenden TECLIT Hanger an den Rohren verbaut worden?
- Sind die Rohrleitungen mit ausreichendem Abstand für die Isolierung verlegt worden?

Für die Dämmarbeiten

- Sind die Produkte neu, sauber und unbeschädigt?
- Ist eine ausreichende Menge passender TECLIT PS Cold Rohrschalen vorhanden?
- Ist eine ausreichende Menge TECLIT Alutape/Flextape vorhanden?
- Ist eine ausreichende Menge TECLIT LM Cold in passender Dicke vorhanden?
- Ist ein geeignetes Schneidwerkzeug (Dämmstoffmesser) vorhanden?
- Ist ein geeigneter Spatel/eine geeignete Rakel für die sorgfältige Verarbeitung der Klebestellen vorhanden?

Bei/nach den Dämmarbeiten

- Sind alle Stoßstellen dicht verklebt? Gegebenenfalls mit Spachtel/Rakel glatt streichen!
- Sind alle Durchdringungen der Alufolie dicht verklebt? Gegebenenfalls mit TECLIT Flextape abdichten!
- Sind Beschädigungen der Alufolie vorhanden? Gegebenenfalls mit TECLIT Alutape überkleben!
- Anlage erst nach 24 Stunden wieder in Betrieb nehmen.
- Unterlagen für den Bauherrn zusammenstellen, CE-Zertifikat(e), ggf. FIW-Prüfbericht

TECLIT und CONLIT Brandschutz

- Ist bei Abschottung im Durchdringungsbereich die Conlit 150 U mit TECLIT Alutape umwickelt worden?
- Ist nach der Abschottung eine Lagesicherung der TECLIT PS Cold mit Bindedraht erfolgt?
- Sind die Enden des Bindedrahts noch einmal mit TECLIT Alutape verklebt worden?

